



<https://e-baby.com.pl> 517241363 sklep@e-baby.com.pl

BIBS
DENMARK



Bibs BOHEMA Blush S

Nr katalogowy: 1

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

29,99 PLN

Opis produktu

Smoczek Uspokajający z Organicznego Kauczuku Blossom

Priorytetową kwestią przy wyborze jakichkolwiek akcesoriów i zabawek dla Dzieci powinno być bezpieczeństwo i zdrowie Najmłodszych. Smoczek **Uspokajający z Organicznego Kauczuku Blossom Bibs** został wykonany z organicznego kauczuku Hevea, który jest **nietoksyczny i nie powoduje alergii**. Twórcy smoczka przy współpracy z neonatologami zadbali, by smoczek wspomagał proces prawidłowego odruchu ssania imitującego ssanie piersi Matki i uspokajał.

Jakie są zalety Smoczka Uspokajającego Boheme z Organicznego Kauczuku?

- Produkt wykonany jest z **naturalnego kauczuku organicznego** pozyskiwanego z drzew Hevea, przez co jest **w 100 % bezpieczny** dla Dziecka.
- **Nie zawiera BPA, PVC i ftalanów.**
- Jest bardzo **wytrzymały, miękki i elastyczny.**
- **Zaspokaja potrzebę ssania.**
- Osłonka została wyprofilowana tak aby, nie blokować nosa i zapobiegać

powstawaniu podrażnień.

- Specjalne otworki wentylacyjne w osłonce umożliwiają Maluszkowi **swobodne oddychanie** i trzymanie smoczka w buzi.
- Charakteryzuje się **wyjątkową prostotą i elegancją**.

Smoczek Uspokajający z Organicznego Kauczuku Boheme Blossom przeznaczony jest do stosowania przez Niemowlęta **od 6 miesiąca życia**.



Skład Smoczka Uspokajającego Boheme z Organicznego Kauczuku:

Smoczek: 100% naturalny kauczuk Hevea

Oślonka: polipropylen (PP)

Sposób użytkowania Smoczka Uspokajającego z Organicznego Kauczuku Boheme Blossom:

- 1) Przed pierwszym użyciem należy umyć produkt a następnie zalać wrzątkiem na 5 min. a następnie wyciągnąć i pozostawić do wystudzenia.
- 2) Przed każdym użyciem należy umyć smoczek w wodzie z mydłem i pozostawić do wyschnięcia.
- 3) Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan smoczka, przekrzywiając go w każdym możliwym kierunku. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub osłabienia materiału niezwłocznie wyrzucić.

Smoczka nie można myć w zmywarce, ani sterylizować w mikrofalówce.

Smoczka nie należy pozostawiać w miejscu nasłonecznionym.

Dla zdrowia i bezpieczeństwa Dziecka Smoczek zaleca się wymieniać co 30-60 dni (w zależności od stopnia zużycia), bądź w przypadku uszkodzenia - natychmiast.